

Patroline HPS845 gebruik met HPA974 handzender

Bijkomende functies aan de functies van de originele handzender van het voertuig.

NOTA: In optie, kunnen er tot 4 HPA974 handzenders aan het HPS845 bijgevoegd worden

- Deze handzenders kunnen als bijkomende handzenders gebruikt worden naast de originele handzender van het voertuig.
- De HPA974 handzenders laten toe het alarmsysteem HPS845 op voertuigen zonder originele handzender te gebruiken.

1. Aan- en uitschakelen alarm met de HPA974 handzender

1.1. Aanschakelen van het alarmsysteem

Druk op **toets 3** van de HPA974 handzender.

- 1 bleeptoon (indien geactiveerd).
- De LED op het dashboard licht 10 sec., daarna knippert.

1.2. Uitschakelen van het alarmsysteem

Druk op **toets 1** van de originele handzender.

- 2 bleeptonen (indien geactiveerd).
- De LED op het dashboard dooft.



2. Alarm aanschakelen zonder werking optionele ultrasoon HPS55 of hyperfrequent HPA602

- Na aanschakelen van het alarmsysteem (toets 3):
- Binnen de 10 sec. opnieuw op toets 3 van de HPA974 handzender drukken

Bevestiging uitschakeling: 3 bleeptonen (indien geactiveerd) en 3 knipperingen van de richtingaanwijzers.

3. Alarm aanschakelen zonder werking sirene / claxon (stil alarm)

In deze situatie geeft het alarmsysteem de inbraak- / diefstalpoging alleen aan met het knipperen van de richtingaanwijzers, en eventueel via optionele GSM-modem (communicator).

- Na aanschakelen van het alarmsysteem (toets 3):
- Binnen de 10 sec. opnieuw op toets 2 van de HPA974 handzender drukken

Bevestiging uitschakeling: 4 bleeptonen (indien geactiveerd) en 4 knipperingen van de richtingaanwijzers.

4. Alarm aanschakelen met uitschakeling van de schoksensor

- Na aanschakelen van het alarmsysteem (toets 3):
- Binnen de 10 sec. druk gelijktijdig op toets 2 en 3 van de HPA974 handzender

Bevestiging uitschakeling: 5 bleeptonen (indien geactiveerd) en 5 knipperingen van de richtingaanwijzers.

5. Aanschakelen van het alarmsysteem zonder draadloze sensoren HPA975

- Druk op toets 3 van de HPA974 handzender
- Na 10 sec, druk gelijktijdig op toets 1 en 2 van de HPA974 handzender.

Bevestiging uitschakeling: 6 beep-tonen (indien geactiveerd) en 6 knipperingen van de richtingaanwijzers.

6. Alarm stoppen gedurende het loeien van sirene / claxon

Bij inbraak of diefstal-poging loeit de sirene of claxon en knipperen de richtingaanwijzers gedurende 30 sec.

Stoppen van het loeien van de sirene of claxon:

- **zonder het alarmsysteem uit te schakelen:** druk op toets 2 van de HPA974 handzender
- **met het uitschakelen van het alarmsysteem:** druk op toets 1 van de HPA974 handzender.

7. Bijkomende functies

Weergave van de laatste handeling (aan- of uitschakelen)

Druk gelijktijdig op de toetsen 1 en 3 van de HPA974 handzender

- als het alarm aangeschakeld is, knippert de LED gedurende enkele sec..
- als het alarm uitgeschakeld is, licht de LED niet op.

Controle signaalontvangst van de HPA974 handzender door het HPAS845 alarmsysteem

Druk op een toets van de HPA974:

- de LED licht continu op: het signaal is door het systeem ontvangen
- de LED knippert snel: het signaal werd niet door het systeem is ontvangen (te grote afstand)

Controle status van de batterijen van de HPA974 handzender

Als bij het indrukken van een toets van de HPA974 handzender de LED 4 keer langzaam knippert, dan betekent dit dat de batterij van de zender bijna leeg is en vervangen moet worden.

8. Paniekalarm (indien geactiveerd)

Met deze functie kan men een alarmcyclus van 30 sec. laten uitvoeren (sirene/claxon en richtingaanwijzers) in bvb een gevaarsituatie.

- Alarmsysteem aanschakelen (toets 3)
- Na 10 sec., druk op toets 2 van de HPA974 handzender.

Om de alarmcyclus te stoppen: druk opnieuw op toets 2 van de HPA974 handzender.



Patroline HPS845 gebruik met HPA974 handzender

Bijkomende functies aan de functies van de originele handzender van het voertuig.

NOTA: In optie, kunnen er tot 4 HPA974 handzenders aan het HPS845 bijgevoegd worden

- Deze handzenders kunnen als bijkomende handzenders gebruikt worden naast de originele handzender van het voertuig.
- De HPA974 handzenders laten toe het alarmsysteem HPS845 op voertuigen zonder originele handzender te gebruiken.

9. Aan- en uitschakelen alarm met de HPA974 handzender

9.1. Aanschakelen van het alarmsysteem

Druk op **toets 3** van de HPA974 handzender.

- 1 beeptoon (indien geactiveerd).
- De LED op het dashboard licht 10 sec., daarna knippert.

9.2. Uitschakelen van het alarmsysteem

Druk op **toets 1** van de originele handzender.

- 2 beep-tonen (indien geactiveerd).
- De LED op het dashboard dooft.



10. Alarm aanschakelen zonder werking optionele ultrasoon HPS55 of hyperfrequent HPA602

- Na aanschakelen van het alarmsysteem (toets 3):
- Binnen de 10 sec. opnieuw op toets 3 van de HPA974 handzender drukken

Bevestiging uitschakeling: 3 beep-tonen (indien geactiveerd) en 3 knipperingen van de richtingaanwijzers.

11. Alarm aanschakelen zonder werking sirene / claxon (stil alarm)

In deze situatie geeft het alarmsysteem de inbraak- / diefstal poging alleen aan met het knipperen van de richtingaanwijzers, en eventueel via optionele GSM-modem (communicator).

- Na aanschakelen van het alarmsysteem (toets 3):
- Binnen de 10 sec. opnieuw op toets 2 van de HPA974 handzender drukken

Bevestiging uitschakeling: 4 beep-tonen (indien geactiveerd) en 4 knipperingen van de richtingaanwijzers.

12. Alarm aanschakelen met uitschakeling van de schoksensor

- Na aanschakelen van het alarmsysteem (toets 3):
- Binnen de 10 sec. druk gelijktijdig op toets 2 en 3 van de HPA974 handzender

Bevestiging uitschakeling: 5 beep-tonen (indien geactiveerd) en 5 knipperingen van de richtingaanwijzers.

13. Aanschakelen van het alarmsysteem zonder draadloze sensoren HPA975

- Druk op toets 3 van de HPA974 handzender
- Na 10 sec, druk gelijktijdig op toets 1 en 2 van de HPA974 handzender.

Bevestiging uitschakeling: 6 beep-tonen (indien geactiveerd) en 6 knipperingen van de richtingaanwijzers.

14. Alarm stoppen gedurende het loeien van sirene / claxon

Bij inbraak of diefstal-poging loeit de sirene of claxon en knipperen de richtingaanwijzers gedurende 30 sec.

Stoppen van het loeien van de sirene of claxon:

- **zonder het alarmsysteem uit te schakelen:** druk op toets 2 van de HPA974 handzender
- **met het uitschakelen van het alarmsysteem:** druk op toets 1 van de HPA974 handzender.

15. Bijkomende functies

Weergave van de laatste handeling (aan- of uitschakelen)

Druk gelijktijdig op de toetsen 1 en 3 van de HPA974 handzender

- als het alarm aangeschakeld is, knippert de LED gedurende enkele sec..
- als het alarm uitgeschakeld is, licht de LED niet op.

Controle signaalontvangst van de HPA974 handzender door het HPAS845 alarmsysteem

Druk op een toets van de HPA974:

- de LED licht continu op: het signaal is door het systeem ontvangen
- de LED knippert snel: het signaal werd niet door het systeem is ontvangen (te grote afstand)

Controle status van de batterijen van de HPA974 handzender

Als bij het indrukken van een toets van de HPA974 handzender de LED 4 keer langzaam knippert, dan betekent dit dat de batterij van de zender bijna leeg is en vervangen moet worden.

16. Paniekalarm (indien geactiveerd)

Met deze functie kan men een alarmcyclus van 30 sec. laten uitvoeren (sirene/claxon en richtingaanwijzers) in bvb een gevaarsituatie.

- Alarmsysteem aanschakelen (toets 3)
- Na 10 sec., druk op toets 2 van de HPA974 handzender.

Om de alarmcyclus te stoppen: druk opnieuw op toets 2 van de HPA974 handzender.

