

Configuratie CAN-bus interface CBI-8

Standaardconfiguratie CAN-bus interface CBI-8

Draad	Uitgang	Maximale stroomsterkte uitgang
Zwart/groen	Positief na contact (+15)	500 mA
Zwart/geel	Snelheidssignaal	25 mA
Zwart/rood	Toerental (RPM)	25 mA
Blauw	Rempedaal	500 mA
Wit	Achteruitrijversnelling	500 mA
Bruin	Alle deuren of motorkap open	25 mA

Tip! Raadpleeg de lijst met compatibele voertuigen in de toepassingslijst op www.vos.be.

Specifieke configuratie CAN-bus interface CBI-8

De CAN-bus interface CBI-8 kan ook worden geleverd met een specifieke configuratie. Meer info over dit supplement (ref. 001.50.040) op aanvraag via office@vos.be.

Configuratie en/of update van de CAN-bus interface CBI-8 kan eveneens door de inbouwer zelf worden gedaan d.m.v. de CAN-bus programmer (ref. 001.50.200). Hieronder enkele voorbeelden van specifieke configuraties:

Snelheid en motor	Deuren en toegang	Verlichting	Sleutel/vergrendeling	Diversen
Snelheidssignaal aanpasbaar	Linker/rechter voordeur open	Parkeerlichten aan	Positief na contact (+15)	Achteruitrijssignaal vertraagd uitschakelen
Motortoerental frequentie instellen	Linker/rechter achterdeur open	Kruislichten/grootlichten aan	Positief na contact bij bepaalde snelheid	Parkeerrem
Puls per kilometer	Koffer of kofferraam open	Achterste mistlampen aan	Vergrendelpuls bij 10km/u	Rempedaal
Activatie functie van/tot bepaalde snelheid	Motorkap open	Vier richtingaanwijzers aan	ACC signal tot sleutel uit contact	Knop vier richtingaanwijzers actief
...	Voor- of achterdeur(en) open	Richtingaanwijzers rechts/links aan	Status centrale deurvergrendeling	...

► **Polariteit per uitgang aanpasbaar!**

Tip! Een overzicht van alle functies met bijhorende uitleg is beschikbaar in de gebruikershandleiding van de CAN-bus programmer (zie dealerzone op www.vos.be).